




SISTEMA FORMA + PANTA REI

fissaggio a soffitto/ceiling fixing



A) per tutti i kit PR02 e PRS02
A) for all PR02 and PRS02 sets

B) per tutti i kit PR03 e PRS03
B) for all PR03 and PRS03 sets





C) per tutti i kit PR07 e PRS07

C) for all PR07 and PRS07 sets

SISTEMA FORMA + PANTA REI


fissaggio a soffitto/ceiling fixing



Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta singola con vetro fisso	Glass and track sizing, ceiling fixing, single door with side panel
Larghezza porta $LP = (L / 2) + 13 \text{ mm}$	Door width $LP = (L / 2) + 13 \text{ mm}$
Lunghezza rotaia $LR = L$	Track length $LR = L$
Larghezza del vetro fisso $LF = (L / 2)$	Side panel width $LF = (L / 2)$
Misura del passaggio $P = (L / 2) - 39 \text{ mm}$	Passage width $P = (L / 2) - 39 \text{ mm}$
Altezza porta in A) = $H - 51,5 \text{ mm}$, B) = $H - 65,5 \text{ mm}$, C) = $H - 68 \text{ mm}$ Altezza vetro fisso = $H - 71 \text{ mm}$	Door height in A) = $H - 51,5 \text{ mm}$, B) = $H - 65,5 \text{ mm}$, C) = $H - 68 \text{ mm}$ Side panel height = $H - 71 \text{ mm}$

SISTEMA FORMA + PANTA REI

fissaggio a soffitto/ceiling fixing



Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta doppia con vetro fisso	Glass and track sizing, ceiling fixing, double door with side panel
Larghezza porta $LP = (L / 4) + 13 \text{ mm}$	Door width $LP = (L / 4) + 13 \text{ mm}$
Lunghezza rotaia $LR = L$	Track length $LR = L$
Larghezza del vetro fisso $LF = (L / 4)$	Side panel width $LF = (L / 4)$
Misura del passaggio $P = (L / 2) - 78 \text{ mm}$	Passage width $P = (L / 2) - 78 \text{ mm}$
Altezza porta in A) = $H - 51,5 \text{ mm}$ B) = $H - 65,5 \text{ mm}$, C) = $H - 68 \text{ mm}$ Altezza vetro fisso = $H - 71 \text{ mm}$	Door height in A) = $H - 51,5 \text{ mm}$ B) = $H - 65,5 \text{ mm}$, C) = $H - 68 \text{ mm}$ Side panel height = $H - 71 \text{ mm}$